



1 Wybierz sposób montażu do swojego typu dokładki Maxton Design



Choose the mounting method for your Maxton Design Rear Valance

Krok 1. Zdemontuj oryginalny dyfuzor (zdjęcie 1)
Step 1. Dismount the original diffuser (picture 1)

Krok 2. W miejsce oryginalnego dyfuzora umieść dyfuzor Maxton Design i ustabilizuj go za pomocą wkrętów (zdjęcia 2a, 2b w odległościach około 10-15cm)

Step 2. Place the Maxton Design diffuser in place of the original diffuser and stabilize it with screws (picture 2a, 2b at distances of about 10-15 cm)



Krok 3. W miejscach zaznaczonych użyj dwóch wkrętów (zdjęcie 3)
Step 3. Use two screws in marked places (picture 3)

